

# EVトウクトウク のレンタルについて

更新日：2026年1月30日  
株式会社能勢・豊能まちづくり



# EVトウクトウクがレンタルできます！

- 地域の周遊やイベントでの活用などにご利用ください。
- 利用料金は1時間3500円（税別）、1日で12,000円（税別）です。
- 当社の「自然派でんき」ご利用の方は、1日8,000円（税別）です。  
※1日利用は10時から17時までの最大7時間です。
- 普通自動車免許（AT限定可）をお持ちの方であればどなたでもご利用いただけます。
- ご利用されたい場合は、弊社HPのお問い合わせフォームからご連絡ください。

## メディアからの注目

テレビの撮影協力で  
トウクトウクが活躍！



7/18放映「関西情報ネットten」

## 多様な活用例

イベントや結婚式での  
トウクトウクの活用



話題性・注目性の提供



# ご利用の流れ

## お申し込み

- 弊社HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※ご利用される方のお名前・ご利用希望のお日にちと時間をご記載ください。  
※ご利用可能時間10:00-17:00

## 予約成立

- ご希望のお日にちでご利用可能な場合は予約成立となります。

※初回貸し出しの方は、運転の講習等に30分程度お時間が必要となります。出発のお時間に余裕を持ってご予約ください。

## 貸し出し場所で レンタル・支払い

- 免許証の確認と運転操作の説明を行います。

※2026年1月時点での貸し出し場所は能勢・豊能まちづくりの事務所（能勢町平通86）です。今後貸し出し場所は変更になる可能性があります。

## ご利用

- 自動車の交通ルールに従いご利用ください。

## ご返却

- 貸し出し場所までお戻しください。

# EVトウクトウクの加入保険

## 任意保険の補償内容

対象	内容
加入保険	一般自動車保険 SGP (損害保険ジャパン )
登録番号	1大阪 わ 855 (1号機) 1大阪 わ 856 (2号機)
車体の形状	側車付オートバイ (軽)
運転者限定.運転者年齢条件	全年齢補償
相手への賠償 (対人賠償 )	保険金額(1名) 無制限
相手への賠償 (対物賠償 )	保険金額(1事故) 無制限 自己負担額 なし
人身傷害	3,000万円
備考	運転者も同乗者も保険対象。

※自賠責にも加入済み





仕様  
EVトウクトウク  
(BOSCO)

# EVトウクトウクについて

BOSCO (1号車)

項目	スペック
モーター	最大出力4000W (愛称: ゆるり)
1充電当たり走行距離	75km (実際は50km程度)
最高速度	60km/h
定員	4名 (運転席1名、後部座席3名 ※狭いため大人は2名を推奨)
ブレーキ	F/Rドラム式
ステアリング	ハンドル方式
免許	普通自動車免許
その他	車検・車庫証明は不要 ヘルメット・シートベルト不要
バッテリー	72V100A-hr
充電	家庭用コンセント100V 充電時間 3時間 (実際は6~7時間 (秋夜間))
その他	車検・車庫証明は不要 ヘルメット・シートベルト不要 (道路運送車両法の扱い: 側車付軽二輪)

# EVトウクトウクの乗車方法



## ワインカー・ワイパー

ワインカーはハンドル左に、ワイパーは右についています。  
出発前に動作確認を忘れずに行ってください。

## 前進・後進変更

赤いボタンの1を押下すると前進、3を押下すると後進です。  
「F」と「R」のボタンは運転には関係ありません。

## 電源スイッチ

時計回りに回し、12時の方向までまわすと電源が入ります。  
電源ランプが点灯していることを確認してください。

## サイドブレーキ

レバーを引き上げるとサイドブレーキがかかります。  
トリガーを引きながら下ろすとサイドブレーキ解消です。

## アクセル

手前方向に回転させるとアクセルがかかります。坂道発進の場合は一度サイドブレーキをひき、アクセルをフルにしたあと、サイドブレーキを解消して発進します。

## フットブレーキ

フットブレーキは自動車よりやや高い位置にあります。  
下り坂でフットブレーキを踏むとエネルギーが回収できます。



仕様  
EVトウクトウク  
(SAZGAR)

# EVトウクトウクについて

## SAZGAR (2号車)

項目	スペック
車名	SAZGAR (愛称: ぐるり)
1充電当たり走行距離	160km (カタログ上)
最高速度	60km/h
定員	4名 (運転席1名、後部座席3名 ※狭いため大人は2名を推奨)
免許	普通自動車免許
充電	家庭用コンセント100V 充電時間4~5時間 (カタログ上)
バッテリー	72V 125A-hr 9kWh (リチウムイオン電池)
モーター出力	2kW、3kW、4kW
その他	車検・車庫証明は不要。ヘルメット・シートベルト不要。 (道路運送車両法上の扱い: 側車付軽二輪) 揺れが大きい。



# 外観



# EVトウクトウクの操作方法



## ワインカー

ワインカーはハンドル左についています。ワインカーの解除はワインカーのボタンの中央を押します。



## ワイパー

スイッチを3時または9時に倒すとワイパーが作動します。



## 電源スイッチ

時計回りに1時の方向までまわすと電源が入ります。  
電源ランプが赤く点灯していることを確認してください。

## サイドブレーキ

レバーを引き上げるとサイドブレーキがかかります。  
トリガーを引きながら下ろすとサイドブレーキ解消です。

## パーキング・後進変更

車体が完全停止しフットブレーキから足を離して「P」ボタンを押下するとパーキング、バックは「R」のボタンを推しながらアクセルを手間方向に回転させます。

## ハザード・ライト・運転モード

①赤いボタンがハザードです。②中段ボタンはライトです。  
③下段のボタンは押すごとに運転モード（「ECO」  
「Normal」 「Sports」）が切り替わります。

## アクセル

手前方向に回転させるとアクセルがかかります。バックは  
「R」のボタンを親指で押しながらハンドルを手前に回転  
させます。

## フットブレーキ

フットブレーキは自動車よりやや高い位置にあります。  
下り坂でフットブレーキを踏むとエネルギーが回収できます。

# その他留意事項

## パーキング時



## 運転時



## マスターシリンダー

サイドブレーキを補助するブレーキです。停車する際はサイドブレーキを引いたあと両手を使い、長い方のレバーを握ったあと、上の小さいレバーも押して、塞みに引っ掛けます。




※運転時はフットブレーキの利用をお願いします。（こちらは使わない）

②引つ掛ける

①握る  
(解除するときは  
こちらを握ります)

## 警報音

防犯対策として、停車時の車両に強い衝撃を与えると警報音がなります。解除には鍵の下部ボタンを押します。



3つあるボタンの  
うちここを押して  
解除します。